

Struktura formuláře signálu

Založení a editace záznamu signálu se provádí na stejném formuláři.

Formulář záznamu signálu je možné rozdělit do následujících sekcí:

- Základní informace o signálu - význam jednotlivých polí je popsán v tabulce níže.
- Přehled [majetku](#), u kterého se měří tento signál.

Obecné

Kód: MAX16023Outv

Název: MAX16023 battery output voltage

Tagy:

Měrná jednotka: V

☐ Pouze poslední hodnota

První naměřená hodnota: 10,5 (23.8.2016 9:01:30)

Poslední naměřená hodnota: 9,55822 (23.8.2016 9:03:09)

MAX16023 battery output voltage

Hodnota	Datum měření	Datum přijetí
9,56	23.8.2016 9:03:09	23.8.2016 9:03:21
10,52	23.8.2016 9:03:08	23.8.2016 9:03:09
11,46	23.8.2016 9:03:07	23.8.2016 9:03:30

Záznam 1 z 100

Název pole	Význam
Kód	Kód tohoto signálu, jedinečná pro uživatele čitelná identifikace v systému TechIS.
Název	Název tohoto signálu.
Tagy	Začněte psát k nalezení a vytvoření tagu. Více viz kapitola Podpora TAGování .
Měrná jednotka	Měrná jednotka tohoto signálu. Vybraná MJ bude udávat hodnotu tohoto signálu při zadávání naměřených hodnot. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.
Pouze poslední hodnota	Příznak o tom, že se má evidovat pouze poslední naměřená hodnota tohoto signálu.

První naměřená hodnota	První naměřená hodnota tohoto signálu. Pole se automaticky vyplňuje na základě první naměřené hodnoty tohoto signálu.
Poslední naměřená hodnota	Poslední naměřená hodnota tohoto signálu. Pole se automaticky vyplňuje na základě poslední naměřené hodnoty tohoto signálu.
Graf	Grafické zobrazení naměřených hodnot tohoto signálu.
Historie naměřených hodnot	Historie naměřených hodnot u tohoto signálu.