

Konfigurace správy měření

Konfiguraci pro modul [Signály](#) lze spustit z [navigace](#) pod sekcí **Administrace | Konfigurace majetku a údržby | Konfigurace správy měření**.

V rámci této konfigurace lze nastavit následující vlastnosti systému:

- Povoleno automatické založení signálu - Příznak o tom, zda má být založen záznam do evidence [Signály](#), v případě, že takový signál přijde prostřednictvím sběru dat a v DB Signálů systému TechIS ještě neexistuje.