

Dodací listy

- [Obecné informace](#)
- [Zvýraznění u evidence dodací listy](#)
- [Funkce u evidence dodací listy](#)
- [Struktura formuláře dodací list](#)

Obecné informace

Evidence **Dodací listy** je [tabulkové zobrazení](#) a na řádcích se nacházejí jednotlivé dodací listy, které jsou generovány plánovacím algoritmem při generování plánu. [Dodací listy](#) slouží k přesunu položky na cílovou [lokaci výrobního požadavku](#).

[Oprávnění uživatelé](#) systému mají k dispozici standardní akce pro práci se záznamy (zobrazení dodacího listu). Možnosti filtrování jsou uvedeny v kapitole [Filtrování dat](#). Další funkce jsou popsány v textu níže.







Evidenci **Dodací listy** lze spustit z [navigačního panelu](#) volbou sekce [Plánování \(APS\)](#) > **Dodací listy**.

Zvýraznění u evidence dodací listy

Význam barevného zvýraznění u evidence dodací listy je popsán v kapitole [příkazy](#).

Funkce u evidence dodací listy

Následující tabulka popisuje akce, které mají [oprávnění uživatelé](#) systému u evidence **Dodací listy** k dispozici na [kartě Domů](#) ve skupině **Akce** nebo přes [kontextové menu](#).

Tlačítko	Název	Význam
	Otevřít výkres požadavku	Otevře výkres položky , která je požadována daným výrobním požadavkem tohoto dodacího listu (URL adresa je nastavena v rámci Konfigurace APS nebo prostřednictvím pole Uri výkresu, viz Struktura formuláře položka).
	Přesunout do dílenského plánování	Dojde k posunu termínů příkazů (posun termínů všech záznamů předcházejících vybraný záznam včetně tohoto záznamu). Začátek data příkazu se posune na co nejdřívější možné datum, tak, aby nedocházelo ke konfliktům v pořadí příkazů. Dále dojde ke změně statusu příkazů na Potvrzeno . Při následujícím plánování tak nedojde k jejich přeplánování. Více viz Přesun do/z dílenského plánování .
	Otevřít zakázky	Otevře všechny zakázky související s tímto dodacím listem.
	Zobrazit předcházející příkazy	Zobrazí všechny příkazy předcházející v rámci výrobního procesu tento dodací list.
	Změnit status příkazu	Změní status dodacího listu. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
	Rozdělit příkaz	Rozdělí vybraný dodací list do dvou. Více viz Rozdělení příkazu .